



### Rolety materiałowe / Rolety Dzień-Noc W kasecie z prowadnicami

	<p><b>1.</b></p> <p>Zdejmij boczne nakładki.</p>	<p><b>2.</b></p> <p>Podczas usuwania papierowego zabezpieczenia uważaj aby nie rozciąć materiału i nie porysować kasety.</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>4.</b></p> <p>Przykręć kasetę do listwy przyszybowej.</p>	
<p><b>5.</b></p> <p>Odtłuść listwy przyszybowe np. acetonem.</p>	<p><b>6.</b></p> <p>Odklej taśmę zabezpieczającą klej na prowadnicach.</p>	<p><b>7.</b></p> <p>Przyklej prowadnice do listw przyszybowych. Zaczynaj od góry. Przyłóż do kasety i przyklejaj w kierunku dolnej listwy przyszybowej.</p>
<p><b>8.</b></p> <p> Załóż boczne nakładki.</p>	<p><b>9.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podnieś roletę do góry i załóż spinękę na łańcuszek wewnętrzny (od strony okna).</li> <li>2. Opuść roletę do dołu i załóż spinękę na łańcuszek zewnętrzny (od swojej strony).</li> <li>3. Sprawdź działanie rolety, kilkakrotnie ją otwierając i zamykając.</li> </ol>	<p><b>10.</b></p>